winterhalter®

UC-Serie

Maschine einschalten



Spülen



Ausschalten + Reinigen



Spülfelder reinigen



Reiniger ersetzen

Klarspüler ersetzen

TE-Patrone austauschen

Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.com/download-centre

Winterhalter Gastronom AG
9464 Rüthi/SG
T +41 (0) 71 767 80 00
F +41 (0) 71 767 80 60
info@winterhalter.ch
www.winterhalter.ch