

UC-Serie



Maschine einschalten

- 1
- 2
- 3
- 4

Spülen

- 1
- 2
- 3

Ausschalten + Reinigen

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27

Spülfelder reinigen

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- Reiniger ersetzen
- Klarspüler ersetzen
- TE-Patrone austauschen



Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.biz/manuals



Winterhalter Gastronom AG
9464 Rüthi/SG
T +41 (0) 71 767 80 00
F +41 (0) 71 767 80 60
info@winterhalter.ch
www.winterhalter.ch