


AT Excellence



-S

-M

Bedienfeld



Farbe	Bedeutung
	Gerät ist ausgeschaltet
	Gerät ist betriebsbereit (Stand-by Modus)
	Gerät befindet sich im Modus AquaOpt oder produziert Osmosewasser
	Eine Warnung liegt vor, Betrieb weiterhin möglich
	Ein Fehler liegt vor, Gerät produziert kein Osmosewasser mehr

Gerät einschalten



Produktion von Osmosewasser




Gerät ausschalten




Zur Pflege der Membranen erfolgt im Stand-by Modus alle 2 Stunden eine automatische Spülung. Aus diesem Grund muss das Gerät permanent eingeschaltet und an die Strom- und Wasserzufuhr angeschlossen sein.

Aktivkohlefilter wechseln

AT Excellence-S



AT Excellence-M



Mehr Informationen:
Siehe Betriebsanleitung
www.winterhalter.biz/manuals



Winterhalter Gastronom GmbH
D-88074 Meckenbeuren
Tel. +49(0)7542 402-0
info@winterhalter.biz
www.winterhalter.biz